

## JM-2010GP 手持式阻斷遮蔽衛星定位訊號器

阻斷遮蔽 1164~1300MHz.1536~1615MHz.約半徑  
20M (2 支天線) 0.6W.可遮沒阻斷全球 Anti Global GPS  
& Glonass System L1&L2 衛星訊號定位導航訊號.可遮  
沒干擾阻斷反制無人空拍機跟拍.車輛被定位追蹤.貴重物  
品被定位追蹤。



- 1.首先使用前請至少 3 小時為電池充電。
- 2.充電前關閉電源開關。對電池充電時，充電指示燈將亮起紅燈;完成後，指示燈會變成綠色。
- 3.請根據長度指示燈安裝天線並擰緊。請參考上圖。
- 4.打開電源開關，電源指示燈將亮起紅色。
- 5.正常工作溫度約 45°C。如果溫度高於上述值，請立即關閉電源，並聯繫當地代理商尋求幫助。
- 6.充滿電後可連續運行 180 分鐘。電池電量不足時，電源指示燈將開始閃爍。充電時可持續使用。有充電保護裝置，在車上可利用點煙線充電持續使用，不影響設備及電池。
- 7.將設備放置在更高的位置以獲得更好的覆蓋。建議 1 米高。
- 8.避免將設備放置在金屬物體附近，因為它們將吸收無線電波並影響其性能。

注意：

- 1.遠離陽光直射和高溫區域。
- 2.開機時，請遠離電腦，筆記本電腦，電視機，音響和 AM / FM 收音機，以防止干擾。
- 3.如果沒有連接任何天線，請勿打開電源。如果天線安裝不正確，功能覆蓋受到很大的影響。確保天線在使用前已正確連接。鎳氫充電電池估計有 500 次充電週期。如果不可再充電，請聯繫當地代理商更換電池。鎳氫電池儲存條件建議將電池儲存在室內環境中，溫度約為 10 至 35°C，濕度約為 50%。它們應避免潮濕和污染，並遠離高溫（例如陽光直射）。長存儲 1.長時間存放後，特別是在較高的溫度下，電池的容量將以自放電的形式丟失(請參見附圖)。這兩個因素是：儲存時間和儲存溫度。電池可能必須完全充電(16 小時至少 0.1CA)。根據存儲的範圍，可以在獲得全部容量之前，電池可能需要進行幾次充電/放電。

附 AC100~240V 1.5A 充電器(含轉換頭)及車充線



<http://great106.net>

<http://great106.net.tw66.com.tw>

[mail:great46j@ms21.hinet.net](mailto:great46j@ms21.hinet.net)

Tel:0988552330